

## Подшипники

Подшипниковый узел с корпусом	Стр.
SEC-F	106
SES-F	110
SEC-L	108
SES-L	112
SEB-F	114
SEB-L	116
SED-F-Z	118
SED-L-S	120
SEE-F-Z	122

  

Шаг резьбы P		1	2	2,5	5	10	12	16	20	25	32	40	64
Диаметр d <sub>0</sub>	6	A	A										
	8	A	A	A									
	12		A		A								
	16			A		A		A					
	20			A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
	25			A	C	D	E	A	C	D	E		
	32			A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
	40			A	B	C	E	A	B	C	E		
	50			A		E	A	E	A	A		E	A
	63					A				A			
80					A				A				

A = SEB-F и SEB-L  
B = SEC-F и SEC-L  
C = SES-F и SES-L  
D = SED-F и SED-L  
E = SEE-F

## Подшипники

Подшипники	Стр.
LAF	124
LAN	126
LAD	128
LAL	130

  

Шаг резьбы p		1	2	2,5	5	10	12	16	20	25	32	40	64
Диаметр d <sub>0</sub>	6												
	8												
	12												
	16												
	20												
	25												
	32												
	40												
	50												
	63												
80													

■ LAF ■ LAN / LAD

  

Шаг резьбы p		1	2	2,5	5	10
Диаметр d <sub>0</sub>	6					
	8					
	12					
	16					
	20					
	25					
	32					

■ LAL

  

Отдельные детали	Стр.
Шлицевая гайка NMA, NMZ	132
Инструмент для монтажа шлицевых гаек NMA/NMZ/NMG	133
Резьбовое кольцо GWR	133
Условия приемки	142